

AREBOS

Dutch Oven Accessoires

AR-HE-LSGS012



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in

Inhoudsopgave

1. Inleiding en veiligheidsinstructies	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Uitleg van symbolen en restgevaren	3
1.3. Veiligheid.....	4
Algemene veiligheidsinstructies.....	4
Risico op brandwonden.....	4
Gevaar voor kinderen en huisdieren	4
2. Leveringsomvang en informatie	5
3. Montage en inbedrijfstelling	5
4. Opslag en reiniging.....	6
5. Kwaliteitsmededeling.....	6
6. Milieuvriendelijke verwijdering.....	7
6.1 Verwijdering en verpakking.....	7
6.2 Verwijdering van oude apparatuur	7
EU-conformiteitsverklaring	8


Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.


1. Inleiding en veiligheidsinstructies

1.1 Inleiding

- Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de installatie, het gebruik en het onderhoud van het product. Om het apparaat veilig en correct te installeren, leest u de handleiding **voordat** u begint.

1.2 Uitleg van symbolen en restgevaaren

 **WAARSCHUWING!** Dit signaalsymbool/woord verwijst naar een gevaar met een gemiddelde mate van risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

 **VOORZICHTIGHEID!** Dit signaalsymbool/woord verwijst naar een gevaar met een lage mate van risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot een klein of matig letsel.


Tip! Dit signaalsymbool/woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.




 **WAARSCHUWING!** Lees de veiligheidsregels en instructies zorgvuldig door.

Het niet naleven van veiligheidswaarschuwingen en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle veiligheidswaarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**



 **WAARSCHUWING!** voor een hete ondergrond!
Depotten worden erg heet op alle componenten tijdens het gebruik. Til het deksel uitsluitend op met hittebestendige handschoenen of een speciale dekselheffer. Raak de pot nooit aan of draag hem nooit zonder hittebescherming tijdens het gebruik. Niet blussen of laten vallen met koud water.



 **WAARSCHUWING!** De potten mogen niet worden afgedekt om oververhitting en brandgevaar te voorkomen!
Het symbool geeft aan dat het niet is toegestaan om voorwerpen (bijv. handdoeken, kleding, etc.) boven depotten of direct ervoor te hangen.



Volg de instructies

Mededelingen met dit symbool geven aan dat dat de gebruiksaanwijzing moet worden opgevolgd.



Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!

1.3. Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

- De pot mag alleen worden gebruikt voor de bereiding van grillbare levensmiddelen. Aan alle eisen van deze instructies moet worden voldaan.
- De pot moet voor gebruik op een veilig, horizontaal en hittebestendig oppervlak worden geplaatst. Haal het apparaat uit de verpakking!
- De pot moet ver weg van brandbare of delicate materialen worden gebruikt.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Beschadigde onderdelen of accessoires mogen niet meer worden gebruikt.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door onoordeelkundig, roekeloos of oneigenlijk gebruik.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat tijdens het gebruik van het apparaat of voor klachten van derden.
- Vervoer de pot nooit tijdens het gebruik.
- Draag hittebestendige handschoenen bij het voorbereiden.
- Houd elektrische draden uit de buurt van hete oppervlakken van de pot .
- Alleen voor privégebruik!

Risico op brandwonden

- **Voorzichtigheid!** Deze pot wordt erg heet en mag NIET verplaatst worden tijdens het gebruik.
- Gebruik alleen buiten in een goed geventileerde ruimte! Bij gebruik binnenshuis worden schadelijke gassen geproduceerd die mogelijk dodelijk kunnen zijn. Gebruik de Dutch Oven nooit onder brandbare daken, overkappingen, etc.
- Wacht tot de pot is afgekoeld voordat u hem vervoert of schoonmaakt.

Gevaar voor kinderen en huisdieren

- **Voorzichtigheid!** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de pot!
- Blijf alert.
- Laat de hot pot nooit onbeheerd achter.

2. Leveringsomvang en informatie

Leveringsomvang

- 1 x Hollandse ovenpot met deksel / 1 x koekenpan / 1 x houder / 1 x opbergzak / 2 x beschermende handschoenen / 1 x RVS reinigingsborstel



Informatie over het apparaat

De Nederlandse oven vindt zijn oorsprong in het "Wilde Westen" en werd gebruikt als universeel kookgerei. Vanwege de zeer flexibele toepassingsmogelijkheden wordt het nog steeds beschouwd als een van de meest populaire grilltools onder buitenfans en barbecueliefhebbers.


De dikwandige pot van hoogwaardig gietijzer heeft een uitstekende thermische geleidbaarheid en warmteretentie, waardoor hij ideaal is voor koken, bakken en stoven. Beste resultaten met stoofschotels, goulash, soepen, gebrad of zelfs brood en gebak zijn gegarandeerd!

3. Montage en inbedrijfstelling

Eerste ingebruikname

- Haal hetproduct en alle accessoires uit de verpakking. Controleer of er geen tekenen van schade aan het product zijn.
- Verwijder de verpakking volledig.
- Reinig de potten met heet water, gebruik onder geen enkele omstandigheid afwasmiddel of andere reinigingsmiddelen, omdat dit de beschermlaag kan beschadigen en de pot zou roesten.
- Droog de gietijzeren pot volledig af.
- We raden u aan om het eerst in te bakken voordat u het voor de eerste keer gebruikt om een dikkere beschermlaag te creëren als basis voor permanent gebruik.

Inbrandproces

- Om je gietijzeren pot te beschermen tegen roest, moet je hem inbakken. U kunt dit doen vóór het eerste gebruik of tussen gebruik als de patina (bescherm laag) is beschadigd of roest is gevormd.
- Als er roestvlekken op de pot zitten, moeten deze eerst met een draadborstel worden verwijderd. Vervolgens moet de pot grondig worden schoongemaakt met warm water en goed worden gedroogd.
- Nadat je je pot grondig hebt schoongemaakt, kun je hem insmeren met een speciale voedende pasta van binnen en van buiten, of met neutrale olie of plantaardig vet. Gebruik hiervoor zonnebloemolie, kokosolie of andere vetten die bestand zijn tegen hoge temperaturen.
- Daarna wordt de pot twee uur in de oven op ongeveer 180 graden Celsius geplaatst of op de grill verbrand.
-  **Aandacht!** Wanneer dit product verbrandt, kan er een verhoogde rookontwikkeling zijn. We raden je aan om in de open lucht te verbranden!
- Laat de Dutch Oven langzaam afkoelen en vet alle onderdelen opnieuw in. De Dutch Oven is nu klaar voor gebruik.


4. Opslag en reiniging

- De potten zijn gemaakt van gietijzer, dat gevoelig is voor roest. Daarom moeten ze na elk gebruik grondig worden gereinigd en onderhouden om een lange levensduur te garanderen.
- Laat de potten na het koken afkoelen en verwijder eventuele voedselresten. Indien nodig kunt u een spons of borstel gebruiken om gelijmd of ingebrand vuil te verwijderen.
- Natuurlijk zijn de potten niet geschikt voor de vaatwasser.
- Na het schoonmaken moeten de potten altijd grondig worden gedroogd en ingewreven met olie of plantaardig vet. Het is het beste om te wrijven met een dunne, pluivrije doek.
- De pot moet op een droge plaats worden bewaard en kunnen ademen. Voor een betere ventilatie van de pot plaats je een kartonnen of houten wig tussen het deksel en de pot.

5. Kwaliteitsmededeling

- Kleine oneffenheden in het oppervlak of kleine oneffenheden in de wanddikte is normaal en geen reden tot klagen.
- Een lichte "kanteling" van het deksel kan niet 100% worden uitgesloten, hier is het productiegerelateerde tolerantiebereik 2 mm. Een deksel dat niet 100% op zit, levert geen problemen op tijdens het gebruik en heeft geen invloed op de functie.

6. Milieuvriendelijke verwijdering

 **Waarschuwing! van het risico van verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

6.1 Verwijdering en verpakking


- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

6.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op een oud elektrisch of elektronisch apparaat betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis retournering. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt www.arebos.de meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website.

 De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Opmerking over het weggooien van de batterij

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's betekent dat ze aan het einde van hun levensduur niet met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's na gebruik in te leveren. Dit kan gratis in de winkel of bij een ander afhaalpunt bij jou in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u verkrijgen bij uw stad of lokale overheid.

Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord. nr. DE 61617071

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
GneisenaustraÙe 10-11
97074 Würzburg, Duitsland

verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product:

Merk **AREBOS**

Product Dutch Oven Accessoires

Productmodel AR-HE-LSGS012
Artikel 4252023111355

Het onderwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie.

Plaats en datum van de tentoonstelling: Würzburg, 25,0 5,202 3

Handtekening:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.