

AREBOS

Loodknabbelschaar 625 watt

AR-HE-BN625



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd.

Veiligheid

Uitleg van symbolen



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Dit product is getest en gecertificeerd door TÜV Süd. Het symbool "GS" staat voor geteste veiligheid. Producten die beginnen met gemarkeerd met dit merkteken, voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Dat het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Waarschuwing! Draag een veiligheidsbril!



Beschermende geïsoleerde behuizing (beschermingsklasse II)!

Algemene veiligheidsinstructies

- Houd de werkplek schoon. Rommelige zones kunnen tot ongelukken leiden.
- Observeer de omstandigheden op de werkplek. Werk niet in een vochtige of natte omgeving (regen, vochtige grond). De werkplek moet goed beveiligd zijn. Het apparaat kan vonken genereren tijdens het gebruik en bij het in- en uitschakelen. Niet gebruiken in potentieel explosieve omgevingen (in de buurt van verven, verven, benzine, oplosmiddelen, gassen, kleefstoffen, licht ontvlambare of explosieve vloeistoffen en gassen).
- Zorg voor voldoende bescherming tegen elektrische schokken en tegen contact met gearde

- oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, radiatoren, ovens, koelkastbehuizingen.
- Houd kinderen en derden uit de buurt van de werkplek.
- Ongebruikte apparatuur moet op een droge plaats en in een afgesloten ruimte worden opgeslagen.
- Overbelast de machine niet. Het apparaat biedt optimale prestaties en veiligheid bij de opgegeven parameters.
- Gebruik alleen geschikte, geschikte gereedschappen. Niet gebruiken voor taken waarvoor het gereedschap of de bijlage niet is bedoeld. Niet gebruiken voor andere doeleinden.
- Draag geschikte kleding. Losse kledingstukken en sieraden kunnen worden ingepakt in bewegende delen van de machine. Wanneer u buiten werkt, worden rubberen handschoenen en antislipschoenen aanbevolen. Lang haar moet op het werk bedekt zijn.
- Draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens bijzonder stoffige werkzaamheden.
- Overbelast de aansluitkabel niet. Draag het apparaat niet aan de kabel. Trek niet aan het snoer om uit te schakelen. Houd kabels uit de buurt van warmtebronnen, oliecontainers en scherpe randen.
- Je baan veiligstellen. Het wordt aanbevolen om schroefklemmen of bankschroeven te gebruiken voor bevestiging. Let altijd op je handen tijdens het werken!
- Overdrijf het niet. Zorg altijd voor de juiste houding en balans tijdens het werken.
- Houd gereedschap in perfecte staat. Gereedschappen moeten scherp en schoon zijn voor optimale prestaties. Volg de instructies met betrekking tot smering en vervanging van accessoires. Controleer de kabelverlenging altijd op beschadigingen en vervang deze indien nodig. Handgrepen moeten altijd droog, schoon en vrij van olie en smering zijn.
- Voordat u accessoires (beitels, boren, messen) onderhoudt en vervangt en wanneer deze niet in gebruik zijn, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het los.
- Verwijder de aanpassingstoets. Controleer altijd of alle insteltoetsen zijn verwijderd voordat u ze in gebruik neemt.
- Vermijd willekeurige inschakeling. Sluit het apparaat niet aan op de voeding en draag het met uw vinger op de hoofdschakelaar. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de stand "OFF" staat terwijl het apparaat op het lichtnet is aangesloten.
- Gebruik bij het buitenshuis werken alleen het juiste verlengsnoer voor gebruik buitenshuis.
- Werken met het apparaat vereist waakzaamheid en zorg. Bedien het apparaat niet als u moe bent.
- Beschadigde onderdelen moeten zorgvuldig worden geïnspecteerd. Voordat de werking wordt voortgezet, moeten veiligheidsvoorzieningen en andere componenten zorgvuldig worden geïnspecteerd om te bepalen of deze componenten een geschikte functie bieden. Inspecteer bewegende delen op uitlijning, verbindingen, montage en andere omstandigheden die de functie van de componenten kunnen aantasten. In geval van schade de betreffende beveiligingsinrichting laten repareren of vervangen conform de goedgekeurde dienst, tenzij anders beschreven in deze instructies. Beschadigde schakelaars moeten worden vervangen door de goedgekeurde service. Het toestel mag niet worden bediend als de schakelaars hun functie niet uitvoeren.
- Gebruik het apparaat alleen zoals bedoeld.
- Om de operationele integriteit van de machine te waarborgen, mogen in de fabriek geïnstalleerde afschermingen of schroeven niet worden verwijderd.
- Raak geen bewegende delen aan wanneer het apparaat is aangesloten.
- Het wordt aanbevolen om gereedschappen te gebruiken met een lagere invoerbelasting dan aangegeven op het naamplaatje, zodat de effectiviteit van het apparaat kan worden verhoogd en slijtage kan worden verminderd.
- Reinig plastic onderdelen niet met oplosmiddelen. Benzine, verdunningsmiddel, benzeen, alcohol of olie kunnen de plastic onderdelen beschadigen. Reinig met een zachte doek met


water en zeep.

- Neem in geval van storingen contact op met de goedgekeurde service.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Demonteer het apparaat alleen om de koolborstels te vervangen.

Specifieke veiligheidsinstructies

- Bescherm de ogen met een bril.
- Gebruik gehoorbescherming.
- Let op de juiste afstelling van het handvat.
- Tijdens het gebruik wordt het apparaat sterk verwarmd.
- Het wordt aanbevolen om zijgrepen te gebruiken.
- Veilig werken is afhankelijk van de houding.
- Let bij het werken op de hoogte van mensen en objecten op een verlaagd oppervlak.
- Draag altijd veiligheidsschoenen en beschermende handschoenen wanneer u met het apparaat werkt.
- Om ongevallen op het werk te voorkomen die worden veroorzaakt door het per ongeluk inschakelen van het apparaat bij het vervangen van het mes, moet u het apparaat altijd loskoppelen van het stopcontact.

Structuur van het apparaat



1. onderste mesgeleider
2. Schneidmesser
3. bovenste mesgeleider
4. Bouten
5. Kolbenbüchse
6. Montageschroef van de zuigerbus
7. Geval
8. Zusatzhalterungen
9. Openingen
10. Schakelaar
11. Beheer

Specificaties

Model

AR-HE-BN625

Nominaal vermogen	625 Watt (tijdens afdrukken)
Nominale spanning / frequentie	230 V / 50 Hz
Rotatiesnelheid zonder belasting	1000 U/Min
Kabellengte	2 meter
Maaibreedte	6 mm
Schneidstärke	
Staalplaat	4 mm
Edelstaal	2,5 mm
Andere metalen (aluminium, koper)	4 mm
Plastic	4 mm
Min. Schneidedurchschnitt	300 mm
Schalleistungswert Lviv	90,9 dB(A)
Onzekerheid K	3 db(A)
Schalldruckpegel LpA	79,9 db(A)
Onzekerheid K	3 db(A)
Gemeten waarde van de gecreëerde trillingen ah	1,77 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²
Gewicht	4,2 kg
Afmetingen product zonder handvat	30 x 8 x 33 cm

Het geluidsniveau mag hoger zijn dan 85 dB (A). Draag gehoorbescherming!

Gebruiken

Hoe het apparaat te gebruiken

Voor de eerste opstart

- Voor elke inschakeling van het apparaat op de voeding moet altijd de positie van de schakelaar worden gecontroleerd - namelijk UIT (0) - Als de schakelaar wordt ingeschakeld (I), kan dit leiden tot een ongeluk na het inschakelen van de voeding
- Controleer de staat van de toevoerleiding en de stekker. Als de kabel of stekker wordt vervangen, moet dit alleen worden uitgevoerd door de goedgekeurde service.

In- en uitschakelen

- Inschakelen: druk de schakelaar (10) in de richting van het werkgebied van het apparaat totdat deze is geblokkeerd.
- Uitschakelen: druk op het achterste deel van de schakelaar, waardoor de verstopping wordt opgeheven - de schakelaar schakelt over naar de rustpositie.

Dienst

- Bevestig twee beugels aan het apparaat. Bevestig het werkstuk dienovereenkomstig. Houd het apparaat tijdens het gebruik met beide handen vast. Schakel het apparaat in. Duw het apparaat niet in het werkstukgebied totdat het is ingeschakeld. Het apparaat moet tijdens bedrijf verticaal ten opzichte van het werkstuk worden gehouden (niet kantelen, omdat helling het vermogen kan verminderen en de snijmesses kan beschadigen). Houd er altijd rekening mee dat er geen overmatige druk op het apparaat mag worden uitgeoefend tijdens snijbewerkingen in het gebied van de gebogen oppervlakken. Om de levensduur van het snijmes en de matrijs te verlengen, moeten snijoliën worden gebruikt die moeten worden aangepast aan het te snijden materiaal. Het snijmes en de matrijs moeten worden gesmeerd

met machineolie. Een goede snijkwaliteit wordt altijd bereikt door een scherp mes. Botte/versleten messen moeten worden vervangen door nieuwe messen. Stompe messen mogen niet worden geslepen.

- **Het is verboden om het apparaat uit te schakelen voordat u klaar bent met werken. De snijkop moet het werkstuk verlaten wanneer het apparaat nog aan staat. De inrichting mag niet worden uitgeschakeld totdat de snijkop zich buiten het werkstuk bevindt.**

Vervanging van de bovenste en onderste mesgeleiders

- Schroef de bevestigingsschroeven (4), de bovenste geleider (1), de onderste geleider (3) los en verwijder beide geleiders. Reinig het oppervlak. Schroef nieuwe geleiders vast.

Vervanging van het snijmes

- Gebruik de meegeleverde moersleutel om de bevestigingsschroef van de zuigerbus los te schroeven (6). Verwijder de zuigerbus (5), verwijder versleten messen en installeer nieuwe messen. Smeer de verbinding tussen het mes en de zuiger in met vet.

Bediening en bediening van het apparaat

- **Gerätekontrolle**
Omdat de slijtage van gereedschappen de motorprestaties schaadt, moeten versleten slijtdelen onmiddellijk worden vervangen.
- **Bediening van de bevestigingsschroeven**
Bevestigingsschroeven moeten regelmatig op dichtheid worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangedraaid. Letsel!
- **Werking van de motor**
De rotor van de motor is het hart van het apparaat. Daarom moet het worden beschermd tegen schade en verontreiniging met water of olie.
- **Voordat u gaat testen of repareren, koppelt u het apparaat altijd los van de voeding.**
- **Het apparaat moet schoon zijn, speciale aandacht moet worden besteed aan de ventilatieopeningen, die niet mogen worden geblokkeerd. De ventilatieopeningen moeten na elk werk worden gereinigd.**
- **Dienst**
Laat het gereedschap alleen repareren met originele reserveonderdelen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice. Het gebruik van andere reserveonderdelen kan leiden tot ongelukken of schade aan het gereedschap.
Bouw het apparaat in geen geval opnieuw op en gebruik geen andere accessoires dan de aanbevolen. Dergelijke activiteiten of aanpassingen zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot acute situaties met risico op letsel. Dit zal ook resulteren in verlies van garantie.

Regelmatige inspectie van het apparaat

- Controleer regelmatig of onderdelen van het apparaat beschadigd zijn. Als dit het geval is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met de verkoper om verbeteringen aan te brengen.
- **Wat te doen bij een probleem?**
Neem contact op met de verkoper en bereid de volgende informatie voor:
 - Factuur- en serienummer (deze laatste is te vinden op het naamplaatje)
 - Indien nodig, een foto van het defecte onderdeel
 - Uw servicemedewerker kan beter bepalen wat het probleem is als u het zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. Hoe gedetailleerder uw informatie is, hoe sneller u kunt helpen!
- **LET OP:** Open het apparaat nooit zonder de klantenservice te raadplegen. Dit kan van invloed zijn op uw garantieclaim!

Entsorgungshinweis

Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die van toepassing zijn in uw regio. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - zorg er in dit opzicht voor dat ze niet in de handen van kinderen komen. Er is een risico op verstikking!

Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering.

Betekenis van het symbool "vuilnisbak"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet thuis in het huishoudelijk afval. Maak gebruik van de inzamelpunten voor de afvoer van elektrische apparaten en lever daar uw elektrische apparaten in die u niet meer zult gebruiken. Op deze manier helpen ze de mogelijke effecten van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Op deze manier levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar u de apparaten moet weggoien, kunt u verkrijgen bij uw gemeenten of gemeentelijke administraties.

Onze klantenservice nummer: +49 (0) 931-45232700

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Productnaam: AREBOS plaatwerk knabbelaar

Item nummer: 4260551580536

Modelnummer: AR-HE-BN625

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest op:

EU-norm:

2006/42/EG EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

2014/30/EU EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

2011/65/EU EN 50581:2012

IN 60745-1:2009/A11:2010

IN 60745-2-8:2009

IN 61000-3-2:2014

IN 61000-3-3:2013

AfPS GS 2014: 01 PAK

Datum/handtekening fabrikant/locatie:

Würzburg, 20.03.2019



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord.-nr. van 61617071