

AREBOS

Grillplaat

AR-HE-GP4030



Volg alstublieft alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Dank u voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies.....	3
1.1 Verklaring van de symbolen	3
1.2 Beoogd Gebruik	3
1.3 Algemene veiligheidsinstructies.....	4
2. Technische gegevens	4
3. Gebruik en indienststelling.....	5
3.1 Seizoen op de bakplaat.....	5
3.2 Gebruik van de grillplaat	5
4. Schoonmaak en verzorging.....	5
5. Opslag.....	6
6. Milieuvriendelijke verwijdering	6
6.1 Verwijdering en verpakking.....	6
6.2 Verwijdering van afvalapparatuur	6

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product voor het eerst gebruikt. Als je het product aan een derde partij geeft, moet deze handleiding worden verstrekt. Bewaar de instructies voor de toekomst. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Let op de fysieke objecten.

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Verklaring van de symbolen



Waarschuwing! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de handleiding op een veilige plek.



Waarschuwing! Dit signaalwoord duidt op een middelhoog risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



Stikkingsgevaar door plastic zakken!
Houd kinderen weg!



Waarschuwing! Heet oppervlak!



OPMERKING: Geschikt voor voedselcontact.

1.2 Beoogd Gebruik

- De grillplaat is exclusief bedoeld voor het grillen van diverse voedingsmiddelen. Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik alleen de bakplaat zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk ander gebruik wordt als verboden beschouwd en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel.
- De grillplaat is geen kinderspeelgoed. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onjuist gebruik.


1.3 Algemene veiligheidsinstructies

- ⚠ Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat je ze voor het eerst gebruikt. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot letsel of schade aan het product. Bewaar deze handleiding voor de toekomst en geef hem door aan toekomstige gebruikers.
- **WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar!** Houd verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit product is **geen speelgoed**; laat kinderen niet spelen met het product of de verpakking.
- Draag altijd **hittebestendige beschermende handschoenen** bij het hanteren van de hete bakplaat.
- Raak de bakplaat nooit aan terwijl hij heet is.
- Plaats de hete bakplaat nooit op **brandbare oppervlakken**.
- Plaats de bakplaat alleen op **vlakke, stabiele en hittebestendige oppervlakken**.
- Laat de bakplaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van de grillplaat.
- Verander het product niet.
- Laat de bakplaat altijd volledig afkoelen voordat je hem schoonmaakt.
- Blus brandend vet nooit met water – gebruik een branddeken of een geschikte brandblusser.
- **OPMERKING:** Onjuiste opslag kan schade veroorzaken. Bewaar de bakplaat op een droge, schone plek en weg van direct zonlicht. Blijf buiten het bereik van kinderen.
- **WAARSCHUWING:**
 - De grillplaat wordt erg heet kort na het opzetten. Raak het niet aan.
 - Plaats de hete bakplaat alleen op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
 - Plaats de hete bakplaat nooit op een koud oppervlak om barsten te voorkomen.
 - Laat de bakplaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

2. Technische gegevens

EAN	4252023129930
Model	AR-HE-GP4030
Gewicht	6,25 kg
Materiaal	Roestvrij Staal
Productafmetingen	40x30x3,8 cm

Inhoudsopgave van het pakket



1 stuk grillplaat + 2 stuks handvatten + 2 stukjes spatel + 5 stuks spiesen

3. Gebruik en indienststelling

3.1 Seizoen op de bakplaat

De kruidenlaag vormt een dunne, beschermende laag olie op het roestvrijstalen oppervlak, die werkt als een natuurlijke antiaanbaklaag. Zelfs na het inbranden moet olie blijven worden gebruikt bij het grillen.

Stappen om in de roestvrijstalen plancha te kruiden:

- 1) **Schoonmaken**Zorg dat de bakplaat schoon is. Was grondig met warm water en afwasmiddel en droog daarna helemaal af.
- 2) **OilDip**Breng een stuk keukenpapier of een schone doek aan in plantaardige olie met een hoog rookpunt (bijv. zonnebloemolie) (bijv. zonnebloemolie). Breng een dun laagje olie gelijkmatig over het hele oppervlak aan.
- 3) **Verwarm, leg de bakplaat op de grill en verwarm hem tot ongeveer 250 °C (480 °F).**
- 4) **Kruidenproces: Laat het grillplaatje ongeveer 20-30 minuten op smaak kruiden.**
De olie wordt donkerder en vormt een beschermende laag. De verkleuring van het oppervlak is normaal en opzettelijk.
- 5) **Koel: Zet de verwarming uit en laat de bakplaat langzaam afkoelen tot kamertemperatuur.**
- 6) **Verwijder overtollige olie met een schone doek.**
- 7) **Herhaal (optioneel)**
Als gewenst, herhaal dan het inbrandproces om een dikkere beschermlaag te creëren.

3.2 Gebruik van de grillplaat

- 1) **Voorverwarmen: Verwarm de bakplaat voordat je het eten erop legt.**
Breng een kleine hoeveelheid vet aan voor optimaal kookresultaat.
- 2) **Ga zitten bij FoodPlace en draai het eten om met de grillpanspatel om een gelijkmatige garing te garanderen.**
- 3) **Serveer eten**Zodra de gewenste gaarheid is bereikt, haal je het eten eruit en geniet je ervan.
- 4) **Schoonmaken**Maak de bakplaat schoon na elk gebruik, maar alleen als deze is afgekoeld.

OPMERKING:

Overschrijd geen temperaturen van **350°C** om vervorming van de bakplaat te voorkomen.

4. Schoonmaak en verzorging

- Maak de bakplaat grondig schoon met warm water en afwasmiddel voordat je hem voor het eerst gebruikt.
- Laat de bakplaat volledig afkoelen voordat je hem schoonmaakt.

- Maak na elk gebruik schoon met warm water en afwasmiddel.
- Gebruik geen staalwol, staalborstels, schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen.
- Hardnekkige resten kunnen worden verwijderd met conventionele oven- of grillreinigers.
- Wrijf het oppervlak regelmatig in met hittebestendige bakolie.
- Gebruik nooit olijfolie. Verwijder overtollige olie met een zachte doek.

Aanvullende opmerkingen:

- Droog de bakplaat en spatel altijd volledig om schimmel te voorkomen.
- Gebruik geen scherpe of puntige gereedschappen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve of corrosieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

- Bewaar de bakplaat en accessoires op een schone, droge plek.
- Vermijd direct zonlicht.
- Het wordt aanbevolen het product samen met deze instructies in de originele verpakking te bewaren.
- Blijf buiten het bereik van kinderen.

6. Milieuvriendelijke verwijdering

Waarschuwing! Uit gevaar van verstikking! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmaterialen spelen.

6.1 Verwijdering en verpakking

De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om effectieve bescherming tijdens transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen daardoor de milieubelasting. Gooi de verpakking weg in een container voor recyclebare materialen.

6.2 Verwijdering van afvalapparatuur

Afvalapparatuur moet worden afgevoerd volgens lokale richtlijnen en regelgeving voor afvalbeheer. Neem contact op met uw lokale administratie

Ons klantenservicenummer: +49 (0) 931 90 80 3000

Bericht: info@arebos.de

AREBOS GmbH

Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Duitsland

Het adres van de afzender is te vinden in de print: <https://www.arebos.de/impressum>